



取扱説明書

四角いベビーサークル共通

- このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 本書は、いつでもご覧になれる場所に大切に保管ください。
また、本製品を他の方にお譲りになる場合は、必ず本書も併せてお渡してください。
- 本書に使用しているイラストは、組み立て方法などをわかりやすくするため実際の製品と多少異なる場合があります。

※重要な項目ですので、ご使用の前に必ずお読みください。



警告

安全のため必ずお守りください。

この表示は、「死亡または重傷などを負う危険性が想定される」内容です。

- 保護者の方が組み立て・設置を行い、本体に破損やゆがみがないこと、ネットにゆるみや破れがないことを確認したうえでご使用ください。正しく組み立てられていないと危険な事故の原因になります。
- 小さなパーツやビニール袋はお子様の手の届かないところに保管してください。
- 本製品が安全な状態にあることを定期的に確かめてください。
確認部: フレームのガタ・変形、ネットの破損、ジョイントの不具合
- 本体は水平で平らな場所に設置してください。
- 本体を階段の降り口、台やテーブルの上などの高所、ガラス戸の近くに設置しないでください。
使用中に本体が動きけがや事故の原因になります。
- 暖房器具の吹き出し口・火気の近く・ホットカーペットの上など、やけどの危険があるものの近くへの設置・使用はしないでください。事故や本体破損、火事の原因になります。
- 本製品を野外で使用しないでください。屋内専用製品です。
- 本製品使用時はお子様だけにせず、必ず保護者の監督のもとでご使用ください。
お子様が予期しない行動をとり、けがや事故の原因となります。
- 対象年齢内であっても成長の度合いによっては危険な状況となる場合があります。
この場合は保護者の方の判断でご使用を中止してください。
- 本体への寄りかかり・ぶら下がりや登ったりなどは絶対に行わないでください。
けがや事故、本体破損の原因となります。
- 踏み台となるようなものは本体内や本体付近に置かないでください。
お子様が踏み台などを利用して本体を乗り越える行為はケガ・事故の原因となるので行わないでください。
- お子様を本体内に入れたまま本体をもち上げたり、移動させたりしないでください。
- 本体の破損や変形、ネットの破れなどが発生した場合はただちに使用を中止してください。
- 長いひも状のもの、口をふさいだり口内に入って詰まる恐れのあるものを本体に取り付けたり入れたりしないでください。誤飲や窒息事故の原因となります。
- フレームやジョイントにお子様の衣服のひもなどが引っかからないように注意してください。

⚠ 注意 この表示は、「傷害を負う危険性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

- ご使用中に本体が動いて床や畳に傷がつくことがありますのでご注意ください。
- 本製品はベッドまたはそれに類するものではありません。
- 本体内にふとん、マット、マットレスなどを入れてご使用にならないでください。
- 洗濯機で洗濯をする際は必ず洗濯用ネットに入れてください。
- 本製品の分解・修理・改造は行わないでください。
- 犬や猫などペットにはご使用になれません。
- 組み立てや解体の際にフレームの先端やジョイントのエッジなどで手や指を傷つけたり、フレームやジョイントの接続部で手や指を挟まないようにご注意ください。
- 本来の使用方法を逸脱しての使用は、いかなる破損や不具合も補償の対象外になります。
- 本製品をご使用にならない時は、お子様の手が届かない場所か解体して保管ください。

製品サイズ・重量・材質表示


	タイプ	最外寸 (cm)			内寸 (cm)		重量 (kg)	設置面積 (m ²)
		縦	横	高さ	縦	横		
標準サイズ	正方形タイプ	約122	約122	約66	約109	約109	約5.3	約1.5
大きめサイズ	長方形タイプ	約136	約164	約66	約124	約152	約6.2	約2.2
特大サイズ	正方形タイプ	約164	約164	約66	約152	約152	約6.6	約2.7

材質表示


- フレーム :鉄
- ネット :ポリエステル
- ジョイント :ポリプロピレン
- キズ防止シール :EVA

<キズ防止シールについて>

- フローリングなどの床のキズつき防止のためにコーナージョイント(下)の裏面・中継ジョイント(床側)に貼り付けるキズ防止シールを同梱しています。必要に応じてご使用ください。
- キズ防止シールは貼り付けることにより、若干床面とのすべりがよくなってしまいますのでベビーサークルが動きやすくなる場合があります。ご注意ください。
- 長期の使用によりキズ防止シールは劣化します。定期的にご確認いただき、必要に応じて市販のキズ防止シールなどへの交換をお願いします。




コーナージョイント(下)




中継ジョイント(下)

中継ジョイント(下)




コーナージョイント(下)
裏

キズ防止シール



セット内容と各部の名称

●ネット




●コーナージョイント(上)……4個



●コーナージョイント(下)……4個




●中継ジョイント(上)……………4個



●中継ジョイント(下)……………4個



●キズ防止シール……1シート




ネットの接地面の形状は標準サイズ、特大サイズは正方形、大きめサイズが長方形になります。


●フレーム(長さや本数は商品の種類によって異なります。)

標準サイズ

●短フレーム 16本




●長フレーム 8本




大きめサイズ

●短フレーム 16本




●長フレーム 8本




特大サイズ

●短フレーム 8本



●長フレーム 16本



組み立て方


STEP 1 底部のフレームの組み立て

- ①ネット床面のフレーム通し8ヶ所に対応するフレームを通す
- ②それぞれのフレームをコーナージョイント(下)に差し込む
- ③フレームを中継ジョイントに差し込む

各パーツの注意事項




T字の中央に窪みがあるものが下部用の中継ジョイントになります




使用するフレームの種類と数	標準	大きめ	特大
短フレーム	8本	4本	0本
長フレーム	0本	4本	8本


STEP 2 柱部のフレームの組み立て



各パーツの注意事項




コーナージョイントはリブのある面が上になるようにしてください



鉄の芯材が入っている物が上部用の中継ジョイントになります

- ①ネット側面のフレーム通し8ヶ所に対応するフレームを通す
- ②それぞれのフレームをコーナージョイント(下)・中継ジョイントに差し込む
- ③縦に取り付けたフレームの上部に中継ジョイントとコーナージョイント(上)を取り付けます。







中継ジョイントはバックルより内側になるように取り付けてください。

使用するフレームの種類と数	標準	大きめ	特大
短フレーム	0本	8本	8本
長フレーム	8本	0本	0本

STEP 3 上部のフレームの組み立て

- ① ネット上部のフレーム通し8ヶ所にフレームを通す
- ② コーナージョイント4ヶ所にフレームを差し込む
- ③ 中継ジョイントにフレームを差し込む

- ④ バックルについているベルトを引っ張り締め付けます
- ⑤ カバーをします



【中継ジョイント】

中継ジョイントはベルト付きバックルの内側になるように取り付けてください。

中継ジョイントにフレームを差し込む際は4ヶ所にあるベルト付きバックルを全て緩めてから差し込みを行ってください。※分解の際も同様です。

フレームの差し込み後は必ずベルトを締め付けてください。

使用するフレームの種類と数	標準	大きめ	特大
短フレーム	8本	4本	0本
長フレーム	0本	4本	8本

お手入れ方法

- フレーム及びジョイント部分は湿らせた布などで汚れを拭き取り、風通しの良い日陰で自然乾燥してください。
※油をさしたり、水につけたりしないでください。
※研磨剤やシンナーなど化学薬品は使用しないでください。
- ネットは、手洗い、もしくは洗濯ネットに入れて洗濯機の弱モードで洗濯を行ってください。酸素系、塩素系のいずれの漂白剤も使用しないでください。また、乾燥の際は乾燥機を使用せず日陰で平干してください。

洗濯表示(ネットのみ)



洗濯ネット使用



弱く絞る

本製品の標準使用期間は、使用状況や保管状況により異なりますが、ご使用開始時から2年が目安になります。標準使用期間を経過した場合、部品の摩耗や経年劣化などにより本来の品質を維持できず危険を招く恐れがあります。不測の事態に備えてご使用を控えてください。

保証基準

- ①一度ご使用になった製品は、原則としてお取替えできません。
- ②保証期間内に、製造段階における部品や付属品の欠品・加工不良など、当社の責任によるものは無償保証させていただきますが、お客様の責任によるものは保証対象外になります。
- ③保証期間内でも次の場合は保証対象外とさせていただきます。
 - ・プラスチック部品の自然劣化による変色や変形
 - ・金属部品の自然劣化による変色、塗装・メッキはがれや錆
 - ・縫製品や樹脂部品の紫外線劣化
 - ・故意による部品の破損・縫製品の破損や破れ
 - ・お客様の誤使用、保管不備、改造、不適切な修理、手入れ不良による故障や損傷
 - ・部品の紛失
 - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災事変や事故による故障および破損
 - ・本書のご提示がない場合
 - ・本書にお買上日、お客様名、販売店の記入がないもの。あるいは文句・字句を書き換えられた場合
 - ・レンタル業などの業務用や施設など一般家庭外で使用された場合
- ④保証書は日本国内においてのみ有効です。海外からの保証サービスは受付できません。
- ⑤贈答、移転などで保証書に記載の販売店で保証サービスが受けられない場合は、お客様相談窓口にご相談ください。
- ⑥製造中止後の製品に関しては、部品の在庫がなくなった場合、保証できないこともあります。
- ⑦ネットオークション、フリーマーケット、リサイクルショップなどの非正規流通経路にて購入された製品は弊社の保証対象外です。

●製品の品質向上のため予告なく仕様を変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

販売元

株式会社 西松屋チェーン

〒671-0218 兵庫県姫路市飾東町庄266-1

【お客様相談窓口】フリーダイヤル 0120-7-24028

受付時間 10:00～18:00(土・日・祝日・弊社所定休日を除く)

MADE IN CHINA