


# アニマルウォーカー

対象年齢  
8ヶ月頃～




## ●セット内容

組み立て前に部品の確認をしてください。



## ●組み立て方




### ⚠注意

後輪の左右を確認してください。  
左右の後輪パーツの刻印を確認し、  
AとA、BとBを差し込んでください。  
※一度差し込むと外れなくなりますのでご注意ください。



本体側の黄色い突起部分①を後輪の切れ込み部分②に合わせて、カチッと音がするまでしっかりと差し込みます。

## ●ご使用方法




後輪を広げる場合は、左右それぞれの後ろにある黄色いボタンをカチッと音まで押し、広げてください。収納する場合は、ボタンを押しながら後輪を閉じてください。指などを挟まないようご注意ください。



左右の後輪はロックがかかります。ブロックで遊ぶときや、後輪をたたくで収納する場合は、Lockの方にまわしてください。

## ●電池の入れ方



電池ボックスは本体の裏側にあります。プラスドライバーでネジを外し、電池カバーを開けて、図のように電極+-を確認し入れてください。

### ⚠注意(ご使用について)

#### 《保護者の方へ 必ずお読みください。》

- ご使用前には必ず各部のゆるみやガタツキがないか、車輪が適切に固定され回転するかなど点検を行ってください。
- 本製品は改造すると危険です。分解や改造は絶対にしないでください。
- 保護者の方の監視の元で遊ばせてください。
- 誤使用による事故の危険がありますので、8ヶ月未満のお子様には使用させないでください。
- 本製品は屋内用です。屋外では遊ばないでください。
- 乗り物ではありません。思わぬ事故の元になりますので、本体には乗らないでください。
- 階段や縁側など転落の恐れがある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- つまづいて転倒する恐れがあるため、段差や凹凸のある場所では遊ばせないでください。
- 毛足の長い敷物の上など、やわらかい場所の上では走行しにくい場合があります。
- 畳やフローリング、やわらかい床材の上などでの使用は、車輪で傷つく恐れがありますのでご了承ください。
- 車輪や本体各所の隙間に手や指や髪の毛、衣類などをはさまれないように注意してください。
- ぶつけたり、倒したり、叩いたり、振り回すなど乱暴な扱いをしないでください。
- 破損、変形、故障の原因となりますので、本体各所には無理な力を加えないでください。
- 安全のため、破損、変形、故障したときには使用しないでください。
- 車輪にゴミや汚れがつくと動作不良の原因になります。使用後はゴミや汚れをよくふき取ってください。
- 屋外での放置、直射日光のあたる場所や浴室などの湿度の高い場所での保管はしないでください。また、雨ざらしにしないでください。
- 製品は長期使用による劣化・破損の恐れがあります。必ず定期的に点検をし、万一異常がある場合はただちに使用を中止してください。
- サウンドやライトについて  
長時間の使用によりサウンドやライトが誤動作することがあります。このような場合は、一度電池を取り外してから再び入れ直してください。残量不足の電池はサウンドやライトの動作に影響を与えることがあります。音が小さくなった場合は、お早めに新しい電池と交換してください。

### ⚠注意(梱包材について)

- パッケージは小さなお子様の手の届かない所に保管し、必要に応じてご参照ください。
- 梱包材はすべて取り外してからお子様にお与えください。
- パッケージの写真と商品は改良により多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本品の使用、保管については保護者の方のご注意の上、管理してください。

### ⚠注意(電池のご使用について)

#### 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れのおそれがあります。ご注意ください。》

- 電池の装着や交換は保護者の方が行ってください。
- 電池の⊕/⊖を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、分解したり、火気に近づけたり、水で濡らしたりしないでください。
- 万が一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 電池はお子様の手の届かない所に保管してください。またお子様が電池を飲み込まないように注意してください。電池を誤飲してしまった場合は、速やかに医師にご相談ください。
- 充電式電池は使用しないでください。
- 電池の交換のときは、すべて新しい電池に交換してください。
- 古い電池と新しい電池を混ぜて使わないでください。
- 電池を使い切ったとき、また長い間ご使用にならない場合は、電池を取り外してください。

- 万一、当社の製造上の原因による品質不良があった場合は、同等の新しい製品とお取替えいたしますが、それ以外の責はご容赦ください。
- 品質向上のため予告なしに仕様を変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。

●材質表示 PP、HIPS、ABS



販売元  
株式会社 **西松屋チェーン**  
〒671-0218 兵庫県姫路市飾東町庄266-1  
**お客様相談窓口フリーダイヤル**  
**0120-7-24028**  
受付時間10:00～18:00(土・日・祝日・弊社所定休日を除く)



MADE IN CHINA