

## 8. ⚠使用上の注意

安全にご使用いただくため、下記の注意事項をお守りください。その他につきましてはご使用になる電子レンジの説明書にしたがってください。

### ●用途

哺乳びん、食器類(ガラス、陶器、耐熱温度100℃以上のプラスチック)に限り、金属製の食器はご使用いただけません。の除菌、および哺乳びん、食器類保管用ケース以外の用途にはご使用しないでください。

### ●ヤケドを防止するために

- ①必ず十分冷めてから電子レンジより取り出してください。加熱除菌終了直後は電子レンジ庫内、本製品が熱くなっております。また、蒸気や熱湯が噴き出るおそれがあります。
- ②ケースを出し入れする際や持ち運ぶ際は、両手で把手を持って水平に保ってください。傾けると、フタが取れたり水や湯がこぼれる場合があります。
- ③レンジから取り出した直後は哺乳びんや水の温度が下がりがきいていない場合がありますので、お子様を近づけないようにしてください。

### ●電子レンジ庫内、本製品本体、除菌対象物が破損や変形を防止するために

- ①必ずレンジ機能のみでご使用ください。オープン、グリル、トースター、スチームでの使用、電子レンジでオート機能のご使用は避けてください。
- ②空焚きとならないよう水の量は必ず180mL以上入れてください。目安は本体側面の水位線、もしくは、本体底中央部の突起が完全に浸るまでです。水が少ない場合は、空焚きとなり、本製品や電子レンジを破損する場合があります。連続して除菌される場合は1回ごとに水の量をご確認ください。
- ③水以外の液体(除菌液、洗剤等)は入れないようにしてください。
- ④指定以上の長時間加熱はしないようにしてください。水分が蒸発し、空焚きになる場合があります。
- ⑤汚れ、洗剤、油分の付着のない状態でご使用ください。
- ⑥オープン、グリル、トースター、スチーム機能で調理した後は高温になっておりますので、庫内温度が下がったことを確認してからご使用ください。
- ⑦電子レンジのターンテーブルが金属製の場合は、陶磁器の皿などに乗せてください。
- ⑧汚れた電子レンジの皿に載せないでください。汚れた部分が高温になることがあります。
- ⑨ターンテーブル付きの電子レンジは、ターンテーブルが回転する状態でご使用ください。
- ⑩本製品本体、フタ、すのこ、ホルダーは食器洗い機、食器乾燥機に入れないでください。
- ⑪本製品を直接火にかけたり、火のそばに置かないでください。
- ⑫変形した場合は使用しないでください。

### ●効果的な除菌を実施するために

- ①使用前に本製品本体、フタ、すのこ、ホルダーをきれいに洗ってください。
- ②哺乳びん、キャップ、フード、食器等の除菌対象物はセットする前にきれいに洗ってください。
- ③加熱する前に電子レンジの取り扱い方法をご確認ください。



## 哺乳びんレンジ除菌器

### 取扱説明書



販売元

株式会社 西松屋チェーン

〒671-0218 兵庫県姫路市飾東町庄266-1

【お客様相談窓口】フリーダイヤル 0120-7-24028

受付時間 10:00～18:00(土・日・祝日・弊社所定休日を除く)

●この製品は食品衛生法に適合しています。

●正しくお使いいただくために必ずお読みください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

# ■哺乳びんレンジ除菌器 取扱説明書\_H2-H3

## 1.使用できる電子レンジ

- 庫内寸法:幅27cm以上×奥行27cm以上×高さ14cm以上
- 高周波出力:500~1000W

## 2.除菌できるもの

- ガラス製または、プラスチック製の哺乳びん2セット・マグなど  
(ただし、びんの高さが17.8cm以下のもの)
  - 手作りジャムなどのびん(ただし、ガラス製または陶器)
- ※金属製品や耐熱温度が100℃未満のプラスチック製品には使用できませんのでご注意ください。



## 3.哺乳びんの除菌方法

- ①180mLの水を容器に入れます。  
除菌する哺乳びんなどで計るか、容器内の水位線及び中央突起が浸るまでを目安にしてください。
- ②きれいに洗浄した哺乳びん・乳首などをセットします。  
すのこ、ホルダーの順に入れ、その上に哺乳びんをのせてください。



- ③フタをかぶせ電子レンジに入れて3分~5分間加熱します。  
(容器内にスチームがまわり除菌されます。)  
フタは本体から浮きがないように設置してください。  
電子レンジの高周波出力1000W以下でご使用ください。

- ④容器が冷めるのを待ち電子レンジから取り出します。  
除菌終了後は容器が熱くなっています。必ず冷めてから持ち手を持って取り出してください。
- ⑤フタをあげ、哺乳びんを取り出します。  
レンジから取り出した直後は哺乳びんや水の温度が下がりきっていない場合があります。哺乳びんは温度が下がってから取り出してください。

## 4.マグなどの除菌方法

- マグの場合はホルダーを使わず、すのこの上に直接のせてください。  
その際、びんの口が下になるようにセットしてください。  
除菌方法は、哺乳びんと同様です。



## 5.その他

- 授乳期間終了後は、食器、ビン(ガラス、陶磁器、耐熱温度100℃以上のプラスチック)の除菌にもご使用いただけます。  
金属製の食器の除菌はご使用いただけません。

## 6.お手入れ方法

- 使用後はスポンジと台所用洗剤できれいに洗ってください。  
※たわしまたは、みがき粉でみがくと、きずがつくことがありますのでご注意ください。  
※漂白する場合は、酸素系漂白剤をお使いください。  
※洗剤や漂白剤を使用した場合は水またはお湯でよくすすいでください。

## 7.仕様

- サイズ  
幅22.6cm×奥行20.9cm×高さ12.8cm
- 原材料(容器、すのこ、フォルダ、フタ)  
ポリプロピレン
- 耐熱温度  
140℃